



## Karogu masta pamatnes sagatavošanas instrukcija



**1**


Izvēlētajā vietā izrok bedri (minimālie izmēri):  
6-8 m - D300 \* 700 mm  
9-10 m - D400 \* 800 mm  
12 m - D400 \* 900 mm

Bedres sienas jānostiprina ar veidņiem, tik gadījumos, kad grunts ir pārāk smilšaina un netur formu. Bedres augšpusē izvieto veidni, lai iegūtu pamatnes virszemes daļas akurātu un izlīdzinātu formu.




**2**

Jāsagatavo karoga masta pamatne - uz vītņu stieņiem starp diviem uzgriežņiem stingri nostiprinot pamatnes enģes apakšējo plāksni tā, lai visiem trīs vītņu stieņiem augšpusē paliktu 40 mm brīvas vītnes.




**3**

Sagatavoto pamatni ievieto bedrē ar vītņu stieņu garākajām daļām uz leju, uzkarinot to uz pāri bedrei pārlikta pārliktna. Pamatnes enģes daļu vērš prom no ēkas - virzienā, kurā būs pietiekoši brīvas vietas karogu masta nolaišanai zemē.




**4**

Ar betona javas maisījumu aizlej bedri pilnībā līdz uzliktā veidņa malām. Izlīdzina betona virsmu un izlīmeņo masta pamatni. Pamatnes betonā var iestrādāt akmeņus un dolomīta šķembas.



**5**

Pēc betona sacietēšanas jānoņem augšējais veidnis. Pirms pacelt karoga mastu pārliecinieties par betonētās pamatnes drošību un betona cietību. Lai paceltu karoga mastu jāsavieno abas pamatnes plāksnes enģes daļas izverot tām cauri asi, kuru nofiksē ar šplinti.



**6**

Slēdzenes un vinčas sistēmas karogu mastiem jāuzliek atsvars, kurš jāsavieno ar auklas galā esošo karabīni. Uzskrūvējiet uzgali. Uz vītņiem uzliek paplāksnes un izmantojot enģes mehānismu paceļ karoga mastu vertikāli. Uzliek otru paplāksni un ar uzgriežņiem rūpīgi nofiksē karogu mastu, to iepriekš nolīmeņojot ar starp pamatņu plāksnēm esošajiem uzgriežņiem.